



4141CC JUEGO DE TAZAS

TAZAS PARA MONEDAS EXTRAÍBLES PARA EL CONTEO MÁS RÁPIDO DE DINERO

Utilice las tazas para monedas extraíbles 4141CC para ahorrar tiempo en el conteo de dinero al final de un largo día. Estas tazas se diseñaron para los compartimentos para monedas para los cajones portamonedas de las series 4141 y las gavetas extraíbles 4141T1 y 4141T2 y para el uso instantáneo con la balanza contadora de dinero Safescan 6165 o 6185. Simplemente coloque cada taza de monedas en la 6165 o 6185 y pese; no necesita calibración. De principio a fin en menos de dos minutos: no existe una forma más rápida de contar su caja.

- Juego de 8 tazas para pesar las monedas
- Tara estándar (33.5 gramos para cada taza) para el conteo de caja automatizada
- Cuenta monedas con mayor rapidez con las tazas safescan (precalibradas)
- Fácil extracción del cajón portamonedas
- Hecho a medida para los cajones portamonedas Safescan LD-4141, SD-4141 y HD-4141S
- Facilita el cobro rápido con la balanza contadora de monedas Safescan 6165 o 6185



Juego de 8 tazas para monedas que pueden pesarse, 33.5 gramos por taza



Ideal para utilizar con el cajón portamonedas Safescan HD-4141S



Para usar con la balanza contadora de dinero Safescan 6165 o 6185

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Material	Gaveta
- Tara estándar	(33.5 gramos para cada taza) para el conteo de caja automatizada
- Peso del producto	0.5 kg
- Dimensiones paquete (lxaxa)	22.4 x 17.0 x 4.8 cm
- Zertifikationen / Genehmigungen	CE, RoHS

EN LA CAJA

- Safescan 4141CC

GARANTÍA

- 1 año

